

Say hejsan to Essentials

by **Tareq
Johal**



KÖKSVÅG | KITCHEN SCALE | KJØKKENVEKT | KØKKENVÆGT
230x160 CM



by Tareq
Johnbol

Köksvåg

INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN BÖR DU LÄSA FÖLJANDE INSTRUKTIONER NOGGRANT.

Specifikationer

1. Display med touchknapp: g(kg)/lb:oz / ml / fl.oz
2. Plåt av rostfritt stål
3. Bas i plast
4. Kapacitet: 5 kg
5. Intervall: 1 g
6. LED-display
7. Tare-funktion

Viktiga tips

- Rengör inte vågen med vatten och sänk inte ner den i vatten.
Du kan ändra visningen mellan g(kg)/lb:oz / ml / fl.oz genom att trycka på knappen: **"UNIT"**
- Om denna kapacitet överskrids visas symbolen **"Err"** i teckenfönstret.



- Denna våg är endast avsedd för hushållsbruk och är inte lämplig för medicinska eller kommersiella ändamål.

Ta bort batteriluckan innan du använder vågen för första gången.

Vägning

- Tryck på knappen **"⏻ ZERO"** och vänta tills displayen visar **"0"**.
- Placera det eller de föremål som ska vägas på vägningssytan. Vikten visas på displayen

Tare-funktion

- Om du vill väga föremål i en behållare, placera behållaren på vägningssytan innan du slår på vågen.
Du kan också radera behållarens vikt genom att trycka på knappen **"⏻ ZERO"**. Displayen kommer att visa **"0"**.
- Lägg nu till de föremål som ska vägas. Vikten visas på displayen. Tryck på knappen **"⏻ ZERO"**. Displayen visar **"0"** igen. Nu kan du lägga till nästa föremål som ska vägas. Du kan upprepa denna procedur flera gånger efter behov.
- Efter användning kan vågen stängas av genom att hålla knappen **"⏻ ZERO"** intryckt, men enheten stängs av automatiskt om ingen knapp trycks in under 180 sekunder.

Batterier

- **LO**-symbolen visas om batteriet behöver bytas ut.
- För att sätta i eller byta ut batteriet, öppna batterifacket som finns under enheten. Beakta alltid rätt polaritet när du sätter i batteriet. Sätt i 3x1,5AAA-batteriet i batterifacket.
- Tänk på att skydda miljön. Släng aldrig gamla batterier i hushållssoporna. Gamla batterier måste kasseras via rätt lokala insamlingsställen för specialavfall.

Rengöring och skötsel

- Vågen kan torkas av med en mjuk, torr eller lätt fuktad, luddfri trasa.
- Använd inte slipmedel, starka rengöringsmedel eller aggressiva lösningsmedel för rengöring.

Avfallshantering

- Släng inte gamla eller defekta apparater i hushållsavfallet; detta ska endast göras via offentliga insamlingsställen.

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE

Information om avfallshantering för konsumenter av elektriska och elektroniska produkter



Detta märke på en produkt och/eller medföljande dokument anger att när den skall användas bortskaffas måste det behandlas som avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). Alla Avfallsprodukter som är märkta med WEEE får inte blandas med vanligt hushållsavfall, utan måste lagras separat för behandling, återvinning och återanvändning av de material som använts. För korrekt behandling, återvinning och återanvändning, vänligen lämna allt WEEE-märkt avfall

till din lokala kommunala avfallsstation där det tas emot kostnadsfritt. Om alla konsumenter bortskaffar avfall från elektrisk och elektronisk utrustning på rätt sätt, sparar de värdefulla resurser och förhindrar potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

Kitchen scale


BEFORE USING THE APPLIANCE, THE USER SHOULD READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY.

Specifications

1. Display selection key with touch button: g(kg)/lb:oz / ml / fl.oz
2. STAINLESS STEEL platform
3. Plastic Housing base
4. Capacity: 5 Kg
5. Graduation: 1 g
6. LED Display
7. tare function

Important hints

- Do not clean the scale with water and do not immerse it in water
The display can be changed between g(kg)/lb:oz / ml / fl.oz using the key: **"UNIT"**
- If this capacity is exceeded, the symbol **"Err"** appears in the display



- This scale has been designed for household use only and it is not suitable for medical or commercial applications.

Before the scale is use for the first time, the protective strip in the battery compartment must be removed.

Weighing

- Press the button **"⏻ ZERO"** and wait, until the display shows **"0"**.
- Put the item(s) to weigh on the weighing surface. The weight will be shown in the display

Tare function

- If you want to weigh items in a container, the container should be placed on the weighing surface before you switch on the scales. You may also delete the weight of the container by pressing the **"⏻ ZERO"** button. The display will show **"0"**.
- Now add the items to weigh. The weight will be shown on the display .Press the **"⏻ ZERO"** button. The display will again show **"0"**. Now you may add the next item to weigh. You may repeat this procedure several times as desired.
- After use, the scale may be switch off by holding down the **"⏻ ZERO"** key. However, the unit will switch off automatically if no key is pressed within a 180 seconds period.

Batteries

- The symbol **LO** appears if the battery needs replacing.
- To insert or replace the battery, open the battery compartment located underneath the unit. When inserting the battery, always observe the correct polarity. Please put 3x1.5AAA battery into the battery compartment.
- Remember to protect the environment. Never dispose of old batteries in domestic garbage. Old batteries must be disposed through the proper local special garbage collection points.

Cleaning and Care

- The item may be wiped with a soft dry or slightly damp, lint-free cloth
- Do not use any abrasive, harsh cleaning solutions or aggressive solvents for cleaning

Disposal

- Do not dispose of old or defective appliances in domestic garbage; this should only be done through public collection point.

RECYCLING AND DISPOSAL

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.

Kjøkkenvekt


FØR APPARATET TAS I BRUK, BØR BRUKEREN LESE FØLGENDE INSTRUKSJONER NØYE.

Spesifikasjoner

1. Display med berøringsknapp: g(kg)/lb:oz / ml / fl.oz
2. Plate i rustfritt stål
3. Sokkel av plast
4. Kapasitet: 5 kg
5. Intervall: 1 g
6. LED-display
7. Tareringsfunksjon

Viktige tips

- Ikke rengjør vekten med vann eller senk den ned i vann.
Displayet kan endres mellom g(kg)/lb:oz / ml / fl.oz ved å trykke på: **"UNIT"**-tasten.
- Hvis denne kapasiteten overskrides, vises symbolet **"Err"** i displayet.



- Denne vekten er kun beregnet for husholdningsbruk og er ikke egnet for medisinske eller kommersielle formål.
- Fjern dekselet til batterirommet før du tar vekten i bruk for første gang.

Veiling

- Trykk på **"⏻ ZERO"**-knappen og vent til displayet viser **"0"**.
- Plasser gjenstanden(e) som skal veies på veieflaten. Vekten vises i displayet

Tareringsfunksjon

- Hvis du vil veie gjenstander i en beholder, må du plassere beholderen på veieflaten før du slår på vekten. Du kan også slette beholderens vekt ved å trykke på knappen **"⏻ ZERO"**. Displayet viser da **"0"**.
- Legg nå til varene som skal veies. Vekten vises på displayet. Trykk på knappen **"⏻ ZERO"**. Displayet viser **"0"** igjen. Nå kan du legge til neste gjenstand som skal veies. Du kan gjenta denne prosedyren flere ganger etter behov.
- Etter bruk kan vekten slås av ved å holde inne **"⏻ ZERO"**-knappen, men apparatet slås automatisk av hvis ingen knapp trykkes inn i løpet av 180 sekunder.

Batterier

- **LO**-symbolet vises hvis batteriet må skiftes ut.
- Når du skal sette inn eller skifte batteri, åpner du batterirommet under enheten. Vær alltid oppmerksom på riktig polaritet når du setter inn batteriet. Sett inn 3x1,5AAA-batteriet i batterirommet.
- Husk å beskytte miljøet. Kast aldri gamle batterier sammen med husholdningsavfallet. Gamle batterier må kastes via de riktige lokale innsamlingsstedene for spesialavfall.

Rengjøring og vedlikehold

- Vekten kan tørkes av med en myk, tørr eller lett fuktig, løfri klut.
- Ikke bruk skuremidler, sterke rengjøringsmidler eller aggressive løsemidler til rengjøring.

Avhending

- Ikke kast gamle eller defekte apparater i husholdningsavfallet; dette skal kun gjøres via offentlige innsamlingssteder.

RESIRKULERING OG AVHENDING

Informasjon til forbrukere av elektrisk og elektronisk utstyr om avfallshåndtering



Dette merket på et produkt og/eller medfølgende dokumenter angir at når det skal brukes kasseres, må det behandles som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Alle WEEE-merkede avfallsprodukter må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men må oppbevares slik separat for behandling, resirkulering og gjenvinning av materialene som er brukt. For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering må du levere alt WEEE-merket avfall til ditt lokale kommunale avfallsmottak, der det

tas imot gratis. Hvis alle forbrukere kvitter seg med elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, vil de spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet fra farlige materialer som avfallet kan inneholde.

Køkkenvægt


FØR APPARATET TAGES I BRUG, BØR BRUGEREN LÆSE FØLGENDE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT.

Specifikationer

1. Display med touch-knap: g(kg)/lb:oz / ml / fl.oz
2. Plade i rustfrit stål
3. Base af plast
4. Kapacitet: 5 kg
5. Interval: 1 g
6. LED Display
7. Tarafunktion

Vigtige tips

- Rengør ikke vægten med vand, og nedsænk den ikke i vand.
Displayet kan ændres mellem g(kg)/lb:oz / ml / fl.oz ved tasten: **"UNIT"**
- Hvis denne kapacitet overskrides, vises symbolet **"Err"** i displayet.



- Denne vægt er kun designet til husholdningsbrug og er ikke egnet til medicinske eller kommercielle formål.

Før vægten tages i brug første gang, skal beskyttelses i batterirummet fjernes.

Vejning

- Tryk på knappen **"⏻ ZERO"** og vent, indtil displayet viser **"0"**.
- Læg den eller de genstande, der skal vejes, på vejefladen. Vægten vil blive vist i displayet

Tara-funktion

- Hvis du vil veje genstande i en beholder, skal beholderen placeres på vejefladen, før du tænder for vægten. Du kan også slette beholderens vægt ved at trykke på knappen **"⏻ ZERO"**. Displayet vil vise **"0"**.
- Tilføj nu de genstande, der skal vejes. Vægten vises på displayet. Tryk på knappen **"⏻ ZERO"**. Displayet vil igen vise **"0"**. Nu kan du tilføje den næste genstand, der skal vejes. Du kan gentage denne procedure flere gange efter behov.
- Efter brug kan vægten slukkes ved at holde tasten **"⏻ ZERO"** nede, men enheden slukker automatisk, hvis der ikke trykkes på nogen tast inden for en periode på 180 sekunder.

Batterier

- Symbolet **LO** vises, hvis batteriet skal udskiftes.
- For at isætte eller udskifte batteriet skal du åbne batterirummet, der er placeret under enheden. Når du isætter batteriet, skal du altid overholde den korrekte polaritet. Sæt 3x1,5AAA batteri i batterirummet.
- Husk at beskytte miljøet. Smid aldrig gamle batterier ud med husholdningsaffaldet. Gamle batterier skal bortskaffes via de korrekte lokale indsamlingssteder for specialaffald.

Rengøring og pleje

- Vægten kan tørres af med en blød, tør eller let fugtig, fnugfri klud.
- Brug ikke slibemidler, skrappe rengøringsmidler eller aggressive opløsningsmidler til rengøring.

Bortskaffelse

- Smid ikke gamle eller defekte apparater i husholdningsaffaldet; det bør kun ske via offentlige indsamlingssteder.

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Information om bortskaffelse af affald til forbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på et produkt og/eller ledsagende dokumenter angiver, at når det skal bruges bortskaffes, skal det behandles som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Enhver WEEE-mærkede affaldsprodukter må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald, men skal opbevares separat for behandling, genvinding og genanvendelse af de anvendte materialer. For korrekt behandling, genvinding og genanvendelse bedes du aflevere alt WEEE-mærket affald på din lokale kommunale

affaldsplads, hvor det vil blive modtaget gratis. Hvis alle forbrugere bortskaffer affald af elektrisk og elektronisk udstyr korrekt, vil de spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet fra farlige materialer, som affaldet kan indeholde.

F&H
GROUP



F&H MARKETING // 61374 // WE ACCEPT NO LIABILITY FOR PRODUCT CHANGES AND PRINTING ERRORS.