




VILLA COLLECTION

DENMARK



50%



1x click



75%



2x click



100%



3x click



25%



4x click



OFF



Press



FR

Cet appareil, ses
cordons et batterie
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FSC

MIX
Paper

FSC™ C178143