

A star of an LED lantern

The FIREFLY lantern with LED lights stands 30 cm tall and has a round, tiltable top. So it can cast beautiful and evocative rays wherever you want.

Position a small set of them in a row on the patio and create art with light against the wall. You could also

find a favourite plant or sculpture to spotlight. You can even point the beam of light downwards to create a more traditional lantern look.

Note the hidden handle that can be tilted up for practical portability as well as a different design.

It has plenty of potential, and the light is lovely. The lantern is made of powder-coated aluminium and approved for outdoor use.



Technical Data:

- Cordless, portable and rechargeable lantern
- 3 position dimmer via touch function
- IP44 rating – Indoor / outdoor use. Let the lantern shed light from a corner of your living room, your outdoor entrance or take it to your outside patio table when twilight falls
- Integrated high capacity Li-ion battery cell 4000 mA/h, 3.7V 2A/1A
- Power factor: 1
- LED beads to be used: LED SMD 1.5W-2W 2700K 120lm 5V
- Input power: DC5V-1A or 5V-2A
- Charging cable included (Type-A to Type-C)
- Power adapter not included

Attention:


The product must not be modified in any way. Zone Denmark accepts no responsibility for any products that have been modified or tampered with.

This lantern has an integrated high-performance lithium-ion battery. After 300 charging cycles, it will maintain a capacity of 75% or more. In order to extend battery life, it is recommended to regularly charge it with the supplied USB cable.

This lantern has been designed to be used in operating temperatures between 0 °C and 45 °C. If this lantern is used outside of this ambient temperature range, the battery life may be reduced and this may affect the lantern's performance.

Do not leave this product under direct sunlight or water.

Want to learn more?



Charging:

To charge the battery, connect the USB-C charger to the USB port at the top side of the lamp and connect the cable to a power supply.

When charging the indicator light is red and turns to green when fully charged.

The lamp can be used while charging. This will, however extend the required charging time.

If the battery is completely flat, charging time is approximately 3-4 hours. Charges via the included USB-C cable.



To switch the lantern on, press the round button on the side:

First touch: 100% light output
Second touch: 50% light output
Third touch: 25% light output
Fourth touch: Switch off
Lasts up to 8 hours with 100% light output, 20 hours at 50% light output and 30 hours at 25% light output.

Care and Maintenance:

This product can be cleaned with a soft damp cloth and mild detergent. Do not use alcohol or any other solvents to clean the product.


Ensure that the power supply is turned OFF before cleaning the lamp.



Responsible disposal of the lamp:

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union.

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



En stjerne af en LED-lanterne

FIREFLY lanternen med LED-lys er 30 cm høj og har en rund top, der kan vippes. Det gør det muligt at kaste smukke og stemningsfulde stråler lige der, hvor du har lyst. Sæt en lille serie på række på terrassen og lav lyskunst op ad væggen. Du kan også finde en

favoritplante eller skulptur, som du ønsker at sætte særligt spot på. Endelig kan du vælge at pege lyskeglen nedad og skabe et mere traditionelt

lanterne-look. Bemærk det skjulte håndtag, der kan vippes op og sikrer praktisk flytbarhed såvel som et ændret udtryk. Mulighederne er mange, og lyset lækkert. Lanternen er udført i pulverlakeret aluminium og godkendt til udendørs brug.

et ændret udtryk. Mulighederne er mange, og lyset lækkert. Lanternen er udført i pulverlakeret aluminium og godkendt til udendørs brug.



Tekniske data:

- Ledningsfri, flytbar og genopladelig lanterne
- 3-trins lysdæmper med touch-funktion
- IP44-klassificering – indendørs og udendørs brug. Lad lanternen kaste lys fra et hjørne i stuen eller udenfor hoveddøren, eller tag den med udenfor på dit terrassebord, når tussmørket falder på
- Integreret lithium-ion-batteri på 4000 mA/h, 3.7V 2A/1A
- Effektfaktor: 1
- Påkrævede LED-perler: LED SMD 1.5W-2W 2700K 120lm 5V
- Indgangseffekt: DC5V-1A eller 5V-2A
- Opladerkabel medfølger (Type-A til Type-C)
- Strømadapter medfølger ikke.

Bemærk:

Produktet må ikke ændres på nogen måde. Zone Denmark påtager sig intet ansvar for produkter, der er blevet ændret eller justeret.

Lanternen har et integreret, højtydende lithium-ion-batteri. Efter 300 opladningscyklusser opretholder den en kapacitet på mindst 75 %. For at forlænge batteriets levetid anbefaler vi, at du oplader det regelmæssigt med det medfølgende USB-kabel.

Lanternen er designet til brug i temperaturer mellem 0 °C og 45 °C. Hvis lanternen bruges uden for det angivne temperaturområde, kan batteriets levetid reduceres, hvilket kan påvirke lanternens ydeevne.

Undlad at efterlade produktet i direkte sollys eller vand.

Vil du vide mere?



Opladning:

For at oplade batteriet skal du tilslutte USB-C-opladeren til USB-porten i siden af lanternens top og tilslutte kablet til en strømforsyning.

Under opladning er indikatorlampen rød og skifter til grøn, når den er fuldt opladet.

Lanternen kan bruges under opladning. Det vil dog forlænge den fornødne opladningstid.

Hvis batteriet er helt fladt, er opladningstiden ca. 3-4 timer. Oplades via det medfølgende USB-C-kabel.


For at tænde lampen skal du trykke på den runde knap på siden:

Første berøring: 100 % lyseffekt
Anden berøring: 50 % lyseffekt
Tredje berøring: 25 % lyseffekt
Fjerde berøring: Lampen slukkes
Lys er i op til 8 timer med 100 % lyseffekt, 20 timer ved 50 % lyseffekt og 30 timer ved 25 % lyseffekt.

Pleje og vedligeholdelse:

Produktet kan rengøres med en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Undlad at bruge alkohol eller andre opløsningsmidler til at rengøre produktet.


Sørg for, at strømforsyningen er FRAKOBLET, inden du rengør lampen.



Ansvarlig bortskaffelse af lampen:

Bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr for brugere i private husholdninger i EU.

Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.



FIREFLY LANTERN

By Mavro//Lefèvre



In Sachen LED eine echte Leuchte

Die FIREFLY Laterne mit LED-Beleuchtung ist 30 cm hoch und hat eine runde, kippbare Oberseite. So kann man das schöne, stimmungsvolle Licht dorthin lenken, wo man es haben möchte.

Sie können mehrere Laternen entlang der Terrasse aufstellen oder eine kunstvolle Lichtinstallation an der Wand schaffen. Sie können aber auch einen Spot auf Ihre Lieblingspflanze oder -skulptur richten. Oder für den klassischen Laternen-Look den Lichtkegel nach unten drehen. Darüber hinaus hat die Laterne einen versteckten Griff, der hochgeklappt werden kann, um sie zu transportieren oder ihr einen anderen Lichtausdruck zu verleihen. Die Möglichkeiten sind zahlreich, und der Lichtschein in jeder Position schön.

Die FIREFLY Laterne besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist für die Verwendung im Freien zugelassen.



@zonedenmark Zone Denmark Zone Denmark

Zone Denmark @ZoneDenmark

www.zonedenmark.dk

Technische Daten:

- Schnurlose, tragbare und wiederaufladbare Laterne
- 3-Stufen-Dimmer über Touch-Funktion
- IP44 Einstufung – Innen- / Außenbereich. Lassen Sie die Laterne Licht aus einer Ecke Ihres Wohnzimmers oder Ihrem Außeneingang scheinen, oder nehmen Sie sie mit nach draußen auf Ihren Terrassentisch, wenn die Dämmerung hereinbricht.
- Integrierte Lithium-Ionen-Batterie 4000 mAh/h, 3,7V 2A/1A
- Leistungsfaktor: 1
- Zu verwendende LED-Leuchtmittel: LED SMD 1,5W-2W 2700K 120lm 5V
- Eingangsleistung DC5V-1A oder 5V-2A
- Ladekabel enthalten (Typ-A auf Typ-C)
- Netzadapter nicht enthalten.

Achtung:

Das Produkt darf in keiner Weise verändert werden. Zone Denmark übernimmt keine Verantwortung für Produkte, die verändert oder manipuliert wurden.

Diese Laterne verfügt über eine integrierte Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie. Nach 300 Ladezyklen hält sie eine Kapazität von 75 % oder mehr. Um die Batterielaufzeit zu verlängern, empfehlen wir, sie regelmäßig mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufzuladen.

Diese Laterne wurde für den Einsatz bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C entwickelt. Wenn diese Laterne außerhalb dieses Umgebungstemperaturbereichs verwendet wird, kann die Batterielebensdauer reduziert und die Laternenleistung beeinträchtigt werden.

Lassen Sie dieses Produkt nicht direkt unter Sonnenlicht oder Wasser stehen.

Mehr erfahren?



Aufladung:

Um die Batterie aufzuladen, schließen Sie das USB-C-Ladegerät an den USB-Anschluss an der oberen Seite der Lampe an und verbinden das Kabel mit einem Netzteil.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot und wechselt zu grün, wenn sie vollständig geladen ist.

Die Lampe kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Dadurch verlängert sich jedoch die erforderliche Ladezeit.

Wenn die Batterie vollständig leer ist, beträgt die Ladezeit ca. 3-4 Stunden. Aufladung über das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Um die Laterne einzuschalten, drücken Sie den runden Knopf an der Seite:

Erste Berührung: 100 % Lichtleistung

Zweite Berührung: 50 % Lichtleistung

Dritte Berührung: 25 % Lichtleistung



Vierte Berührung: Ausschalten

Hält bis zu 8 Stunden bei 100% Lichtleistung, 20 Stunden bei 50% Lichtleistung und 30 Stunden bei 25% Lichtleistung.

Pflege und Wartung:

Dieses Produkt kann mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel, um das Produkt zu reinigen.


Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe reinigen.



Verantwortliche Entsorgung der Lampe:

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.



La star des lanternes LED

Lanterne FIREFLY, haute de 30 cm, avec éclairage LED et partie supérieure circulaire inclinable. Elle permet de diffuser de beaux rayons lumineux et chaleureux là où vous le souhaitez. Alignez une petite rangée sur la terrasse et créez un jeu de lumière contre le mur. Vous pouvez également trouver une plante ou une sculpture que vous aimez et que vous souhaitez mettre en valeur. Enfin, vous pouvez choisir d'orienter le rayon de lumière vers le bas pour obtenir un look de lanterne plus traditionnel. Il est à noter que la poignée cachée peut être relevée pour faciliter le transport et donner un autre aspect à la lanterne. Les possibilités sont infinies et l'éclairage est magnifique. La lanterne est en aluminium thermolaqué et convient à un usage extérieur.



@zonedenmark Zone Denmark Zone Denmark

Zone Denmark @ZoneDenmark

www.zonedenmark.dk

Caractéristiques techniques :

- Lampe sans fil, portable et rechargeable
- Variateur d'intensité à 3 positions par fonction tactile
- Indice de protection IP44 - Utilisation intérieure / extérieure. La lampe convient parfaitement pour éclairer un coin du salon, votre entrée extérieure ou pour être transportée sur la table de la terrasse au crépuscule.
- Batterie lithium-ion intégrée 4000 mAh/h, 3,7V 2A/1A
- Facteur de puissance : 1
- Perles LED à utiliser : LED SMD 1,5W-2W 2700K 120lm 5V
- Puissance d'entrée DC5V-1A or 5V-2A
- Câble de charge inclus (Type-A vers Type-C)
- Adaptateur secteur non inclus.

Attention :


Le produit ne doit pas être modifié, de quelque manière que ce soit. Zone Denmark décline toute responsabilité pour les produits qui ont été modifiés ou altérés.

Cette lanterne est équipée d'une batterie lithium-ion haute performance intégrée. Après 300 cycles de charge, elle conserve une capacité de 75 % ou plus. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, nous recommandons de la recharger régulièrement à l'aide du câble USB fourni.

Cette lanterne a été conçue pour une utilisation à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C. Si cette lanterne est utilisée en dehors de cette plage de températures ambiantes, la durée de vie de la batterie peut être réduite et les performances de la lampe peuvent en être affectées.

Ne laissez pas ce produit à la lumière directe du soleil ou à l'eau.

Envie d'en savoir plus ?




Recharge :

Pour charger la batterie, connectez le chargeur USB-C au port USB situé sur le côté supérieur de la lampe et connectez le câble à une source d'alimentation.

Pendant la charge, le témoin lumineux est rouge et devient vert lorsque la charge est complète.

La lampe peut être utilisée pendant la charge. Cela prolonge toutefois le temps de charge nécessaire.

Si la batterie est complètement déchargée, le temps de charge est d'environ 3 à 4 heures. Le chargement s'effectue via le câble USB-C inclus.



Pour allumer la lanterne, appuyez sur le bouton rond situé sur le côté :


Première pression : 100 % de l'intensité lumineuse

Deuxième pression : 50 % de l'intensité lumineuse

Troisième pression : 25 % de l'intensité lumineuse

Quatrième pression : Éteindre

Autonomie : jusqu'à 8 heures avec une luminosité de 100%, 20 heures à 50% de luminosité et 30 heures à 25% de luminosité.



Entretien et maintenance :


Ce produit peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'alcool ou d'autres solvants pour le nettoyer.

Veillez à ce que l'alimentation électrique soit éteinte avant de nettoyer la lampe.

Mise au rebut responsable de la lampe :

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne.

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Instruction manual
Brugsanvisning

FIREFLY LANTERN

By Mavro//Lefèvre



ZONE
DENMARK