

Hoveddele

Se billede A.

- 1 Motorenhed
- 2 Forlængerrør
- 3 Basisenhed
- 4 Skærm
- 5 Skivekontrol
- 6 Batteridæksel
- 7 Tilslutning til dockingstation
- 8 Dockingstation*
- 9 Batteri
- 10 Fjernbetjening
- 11 Batterirum
- 12 Luftindtag
- 13 Ventilatorvinge
- 14 Baggitter
- 15 Låsering
- 16 Knap til ventilatorvinge
- 17 Skrue (M3 × 8 mm)
- 18 Strømadapter
- 19 Batteripakke*
- 20 Vinkelskrutetrækker

*Dockingstationen og batteripakken er inkluderet som standard med modellerne DXCF12/13/20. For andre modeller er dockingstationen og batteripakken tilgængelige separat (DXCFBP##). Tjek www.duux.com for tilgængelighed og forhandlere.

Sådan installeres batteripakken

Se billede B.

Sådan installeres produktet

Se billede C – G.

Installation af fjernbetjeningen

Se billede H.

Sådan tændes produktet

Se billede I.

Vælg en af følgende strømindstillinger:

- Via strømadapteren.
- Via dockingstationen.
- Via batteripakken.

Installation af Duux-appen

Scan QR-koden for at installere Duux-appen. Følg instruktionerne i appen om, hvordan du fuldfører parringsprocessen.



Sådan bruges produktet

Se billede J.

Rengøring

Se billede K.

Rengør produktet hver 3. måned.

Forenklet

EU-overensstemmelseserklæring

Duux erklærer hermed, at dette omgivende radioudstyr overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse: www.duux.com/doc

Komplet vejledning



For at se den komplette vejledning, kan du scanne QR-koden eller besøge hjemmesiden: www.duux.com/WhisperFlexSmartManual

Hoveddeler

Se bilde A.

- 1 Motorenhet
- 2 Forlængelsesrør
- 3 Baseenhet
- 4 Skjerm
- 5 Skivekontroll
- 6 Deksel til batteripakke
- 7 Dock-kontakt
- 8 Dockingstasjon*
- 9 Cellebatteri
- 10 Fjernkontroll
- 11 Batterirom
- 12 Grill foran
- 13 Vifteblad
- 14 Grill bak
- 15 Låsering
- 16 Viftebladknapp
- 17 Skrue (M3 × 8 mm)
- 18 Strømadapter
- 19 Batteripakke*
- 20 Vinkelskruttrekker

*Dockingstasjonen og batteripakken medfølger som standard med modellene DXCF12/13/20. For andre modeller er dokken og batteripakken tilgjengelig separat (DXCFBP##). Gå til www.duux.com for å se tilgjengelighet og forhandlere.

Installere batteripakken

Se bilde B.

Installasjon av produktet

Se bilde C – G.

Installasjon av fjernkontrollen

Se bilde H.

Slå på produktet

Se bilde I.

Velg ett av følgende strømalternativer:

- Via strømadapteren.
- Via kaien.
- Via batteripakken.

Installasjon av Duux-appen

Skann QR-koden for å installere Duux-appen. Følg instruksjonene i appen for å fullføre sammenkoblingsprosessen.



Bruk av produktet

Se bilde J.

Rengjøring

Se bilde K.

Rengjør produktet hver 3. måned.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Duux erklærer herved at dette omgivende radioutstyret samsvarer med direktiv 2014/53 / EU. Den fullstendige teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettadresse: www.duux.com/doc

Hele håndboken



For å få tilgang til hele håndboken, skann QR-koden eller besøk nettstedet: www.duux.com/WhisperFlexSmartManual

Huvuddelar

Se bild A.

- 1 Motorenhet
- 2 Förlängningsrör
- 3 Basenhet
- 4 Display
- 5 Reglage
- 6 Batterilock
- 7 Dockningskontakt
- 8 Dockningsstation*
- 9 Cellbatteri
- 10 Fjärrkontroll
- 11 Batterifack
- 12 Främre galler
- 13 Fläktblad
- 14 Bakre galler
- 15 Låsring
- 16 Fläktbladsknopp
- 17 Skruv (M3 × 8 mm)
- 18 Strömadapter
- 19 Batteripaket*
- 20 Vinkelskruvmejsel

*Dockningsstationen och batteripaketet ingår som standard med modellerna DXCF12/13/20. För andra modeller finns dockningsstationen och batteripaketet tillgängliga separat (DXCFBP##). Se www.duux.com för tillgänglighet och återförsäljare.

Installation av batteripaketet

Se bild B.

Installation av produkten

Se bild C – G.

Installera fjärrkontrollen

Se bild H.

Slå på produkten

Se bild I.

Välj ett av följande strömalternativ:

- Via strömadaptern.
- Via dockningsstationen.
- Via batteripaketet.

Installera Duux-appen

Läs av QR-koden för att installera Duux-appen. Följ instruktionerna i appen angående slutförande av parkopplingsprocessen.



Använda produkten

Se bild J.

Rengöring

Se bild K.

Rengör produkten var tredje månad.

Förenklad EU-försäkrans om överensstämmelse

Härmed förklarar Duux att denna omgivande radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.duux.com/doc

Fullständig manual



För fullständig manual läs av QR-koden eller besök webbplatsen: www.duux.com/WhisperFlexSmartManual

Pääosat

Katso kuva A.

- 1 Moottoriyksikkö
- 2 Jatkoputki
- 3 Jalustayksikkö
- 4 Näyttö
- 5 Säätonuppi
- 6 Akun kansi
- 7 Telakointiliitin
- 8 Telakka*
- 9 Akku
- 10 Kaukosäädin
- 11 Paristolokero
- 12 Eturilä
- 13 Tuulettimen lavat
- 14 Takarilä
- 15 Lukitusrengas
- 16 Tuulettimen lapojen nuppi
- 17 Ruuvi (M3 × 8 mm)
- 18 Virtalähde
- 19 Akku*
- 20 Kulmaruuvitaltta

*Telakka ja akku sisältyvät vakiona malleihin DXCF12/13/20. Muissa malleissa telakointiasema ja akku ovat saatavilla erikseen (DXCFBP##). Tarkista saatavuus ja jälleenmyyjät osoitteesta www.duux.com.

Akun asentaminen

Katso kuva B.

Tuotteen asentaminen

Katso kuva C – G.

Kaukosäätimen asentaminen

Katso kuva H.

Tuotteen käynnistäminen

Katso kuva I.

Valitse jokin seuraavista

- virransyöttövaihtoehtoja:
- virtalähteen kautta
- telakan kautta
- akun kautta

Duux-sovelluksen asentaminen

Asenna Duux-sovellus skannaamalla QR-koodi. Muodosta laitepari sovelluksen ohjeiden mukaisesti.



Tuotteen käyttäminen

Katso kuva J.

Puhdistus

Katso kuva K.

Puhdista tuote kolmen kuukauden välein.

Yksinkertaistettu

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Duux vakuuttaa täten, että tämä ympäristön radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.duux.com/doc

Täysi käyttöopas



Saat täyden käyttöoppaan skannaamalla QR-koodin tai vieraillemalla verkkosivustolla: www.duux.com/WhisperFlexSmartManual












WATCH THE INSTRUCTION MOVIES



Whisper Flex Smart

Portable fan

quick start guide | lynvejledning | hurtigstartvejledning
snabbstartsguide | pikaopas



Ikoner

21 Nattmodus
22 Wi-Fi-indikator
23 Batteriindikator
24 Horisontal svingning
25 Viftehastighet ned
26 Strøm-knapp
27 Viftehastighet opp
28 Naturlig vindmodus
29 Vanlig vindmodus
30 Indikator for ventemodus
31 Timerfunksjon
32 Vertikal svingning

Ikoner

21 Nattläge
22 Wi-Fi-indikator
23 Batteriindikator
24 Horisontell svängning
25 Fläkthastighet ned
26 Strömknapp
27 Fläkthastighet upp
28 Naturligt vindläge
29 Vanligt vindläge
30 Standby-indikator
31 Timerfunktion
32 Vertikal svängning

Ikoner

21 Natttilstand
22 Wi-fi-indikator
23 Batteriindikator
24 Vandret svingning
25 Ventilatorhastighed ned
26 Tænd/sluk-knap
27 Ventilatorhastighed op
28 Naturlig vindtilstand
29 Regelmæssig vindtilstand
30 Standby-indikator
31 Timer-funktion
32 Lodret svingning

Kuvakkeet

21 Yötila
22 WiFi-merkkivalo
23 Akun merkkivalo
24 Vaakasuora liike
25 Tuuletusnopeus alas
26 Virtapainike
27 Tuuletusnopeus ylös
28 Luonnontuulitila
29 Tavallinen puhallustila
30 Valmiustilan merkkivalo
31 Ajustointoiminto
32 Pystysuora liike

Main parts
See image A.

1 Motor unit
2 Extension tube
3 Base unit
4 Display
5 Dial control
6 Battery pack cover
7 Dock connector
8 Dock*
9 Cell battery
10 Remote control
11 Battery compartment
12 Front grill
13 Fan blade
14 Rear grill
15 Locking grill
16 Fan blade knob
17 Screw (M3 x 8 mm)
18 Power adapter
19 Battery pack*
20 Angle screwdriver

*The dock and battery pack are included as standard with models DXCF12/13/20. For other models, the dock and battery pack are available separately (DXCFBP##). Check www.duux.com for availability and resellers.

Installing the battery pack
See image B.

Installing the product
See image C - G.

Installing the remote control
See image H.

Switching on the product
See image I.
Choose one of the following powering options:

- Via the power adapter.
- Via the dock.
- Via the battery pack.

Installing the Duux app
Scan the QR code to install the Duux app. Follow the instructions in the app on how to complete the pairing process.



Using the product
See image J.

Cleaning
See image K.

Clean the product every 3 months.

Simplified EU declaration of conformity
Hereby, Duux declares that this ambient radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.duux.com/doc

Full manual

For the full manual, scan the QR code or visit the website: www.duux.com/WhisperFlexSmartManual

DUUX®

Designed in The Netherlands by Duux BV.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com
© 2023 Duux. All rights reserved.
DUUX® is a trademark of Duux BV,
registered in the EU and other countries.
The brand cited belongs exclusively to the respective owners.
Specifications are subject to modification without notice.

