



INSTRUCTION
for 3M tape

www.zonedenmark.design

WIPER W. HOLDER

DA | Instruktion til Skraber m. holder:

MONTERING

Rengør overfladen hvor holderen ønskes monteret med alkohol eller isopropanol.
Benyt ikke alm. rengøringsmiddel.

Monter krogen på overfladen ved at fjerne papiret på bagsiden af krogen.
Placer krogen hvor du ønsker, og pres hårdt i 30 sekunder.

Vent en time før brug.

ADVARSEL

Anbefales ikke til vægge med tapet. Må ikke bruges på antikviteter, eller andre værdifulde eller uerstattelige objekter.

NB!

Monteres på overflader med over 10° C. klæbestoffet kan miste klæbeevnen ved over 40° C.

EN | GB – Using the Wiper w. Holder:

MOUNTING

Clean the surface where you wish to mount the holder with alcohol or isopropanol (rubbing alcohol). Do not use regular agents.

Fix the hook on the surface by removing the paper from the back of the hook.
Place the hook where you wish to fix it and press firmly for 30 seconds.

Wait for one hour before using the hook.

WARNING

Not recommended for fixing on walls covered with wallpaper. Not for use on antiques or other valuable or irreplaceable objects.

NOTE!

To be fixed on surfaces with a temperature of above 10° C. The tape can loose its adhesiveness at temperatures above 40° C.

DE | Gebrauchsanweisung Abstreifer m. Halter:

EINBAU

Bitte die Stelle an der Sie den Halter anbringen möchten vorher reinigen.

Bitte benutzen Sie dazu Alkohol und keine üblichen Haushaltsreiniger.

Entfernen Sie den Klebestreifen auf der Rückseite des Hakens. Bringen Sie den Haken an gewünschter Stelle an und drücken Sie ihn für ca. 30 Sekunden fest an.

Warten Sie eine Stunde, bevor Sie den Haken belasten.

WARNUNG

Nicht für die Befestigung an tapezierten Wänden gedacht. Bringen Sie den Klebestreifen nicht an Antiquitäten oder anderen wertvollen Gegenstände an.

HINWEIS!

Bei Temperaturen von unter 10° C bzw. über 40° C kann der Kleber seine Wirkung verlieren.

FR | Instructions pour Raclette avec support :

MONTAGE

Nettoyez la surface où vous souhaitez installer le support avec de l'alcool ou de l'isopropanol. N'utilisez pas de détergent ordinaire.

Monter le crochet sur la surface en retirant le papier au dos du crochet. Placez le crochet à l'endroit souhaité et appuyez fermement pendant 30 secondes.

Attendez une heure avant d'utiliser le crochet

AVERTISSEMENT

Non recommandé pour les murs avec du papier peint. Ne pas utiliser sur des antiquités ou d'autres objets précieux ou irremplaçables.

NB !

Monter sur des surfaces ayant une température supérieure à 10 °C. L'adhésif peut perdre son adhérence au-delà de 40 °C.

