

Nordic Sense

Vinkøleskab / Brugsanvisning

Wine Cooler / User Manual

Vinkjølør / Bruksanvisning

Vinkylare / Användarhandbok



Wine Cooler

VINKØLESKAB

Varenummer / Item Number: 34674

Nordic Sense

DANSK 3

ENGLISH 15

NORSK 27

SVENSKA 39



VINKØLESKAB

Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger dette apparat.


Vejledningen indeholder vigtige oplysninger, som vil hjælpe dig med at få det bedste ud af apparatet og sørge for sikker og korrekt installation, brug og vedligeholdelse.

Opbevar altid denne vejledning på et praktisk sted, så du altid kan slå op i den for at bruge apparatet sikkert og korrekt.

Hvis du sælger apparatet, giver det væk eller efterlader det, når du flytter, skal du sørge for også at give denne vejledning videre, så den nye ejer kan blive fortrolig med apparatet og sikkerhedsadvarslerne.

PRODUKTBESKRIVELSE

Bemærk venligst: På grund af tekniske ændringer og forskellige modeller kan nogle af illustrationerne i denne vejledning afvige fra din model.



INSTALLATION

1. Udpakning

- Tag apparatet ud af emballagen.
- Fjern alle emballagematerialer, herunder skumunderlag og al tape, der holder tilbehøret.
- Rengør apparatets indre og hus med en blød klud, der er fugtet med varmt vand og et neutralt rengøringsmiddel.
- Placer apparatet på en flad og solid overflade. Indstil de justerbare forreste fødder til det ønskede niveau for at nivellere apparatet.
- Under transport kan der trænge olie ud gennem det lukkede rørsystem. Lad apparatet stå oprejst og vent 24 timer, før det sluttes til strømforsyningen, for at undgå funktionsfejl i kølesystemet.

2. Miljømæssige forhold

Rumtemperaturen bør altid være mellem 16°C og 38°C, da den kan påvirke temperaturen inde i apparatet og dets energiforbrug. Installer ikke apparatet i nærheden af andre varmeafgivende apparater (ovne, varmeapparater, komfurer osv.) uden isolering.

KLASSE	SYMBOL	OMGIVELSESTEMPERATURER (°C)
Udvidet tempereret	SN	Fra +10 til +32
Tempereret	N	Fra +16 til +32
Subtropisk	ST	Fra +16 til +38
Tropisk	T	Fra +16 til +43

- **Udvidet temperatur:** "Dette køleapparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperaturer fra 10°C til 32°C".
- **Tempereret:** "Dette køleapparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperaturer mellem 16°C og 32°C".
- **Subtropisk:** "Dette køleapparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperaturer mellem 16°C og 38°C".
- **Tropisk:** "Dette køleapparat er beregnet til at blive brugt ved omgivelsestemperaturer mellem 16°C og 43°C".

3. Samlet pladsbehov ved brug

Bredde	Dybde	Højde
895 mm	515 mm	850 mm

4. Ventilationsrum

For at opnå den bedste ydeevne, sikkerhed og energibesparelse skal det nødvendige ventilationsrum på 10 cm i alle retninger (bag/over/venstre/højre på apparatet) overholdes.

ADVARSEL!

Hold ventilationsåbninger i apparatet, dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat, det er kun designet til fritstående.

5. Elektrisk forbindelse

Kontroller det før hver tilslutning:

- Strømforsyning, stikkontakt og sikring er passende
- Stikkontakten er jordet, og der er ikke noget multistik.
- Strømsik og stikkontakt sidder korrekt.

ADVARSEL!

For at undgå risici skal en beskadiget netledning udskiftes af kundeservice.

BRUG

1. Før første brug


- Fjern alle emballagematerialer. Det gælder også skummet og al selvklæbende tape. Opbevar dem uden for børns rækkevidde, og bortskaf dem på en miljøvenlig måde.
- Rengør apparatet med vand og et neutralt rengøringsmiddel, før du fylder vin i det.
- Vent 24 timer, før du tilslutter apparatet, hvis du lige har fået det leveret. Når apparatet er blevet nivelleret og rengjort, skal du vente i mindst 2 timer, før du slutter det til strømforsyningen.
- Standardindstillingen for temperaturen er 12 °C, og du kan ændre temperaturen manuelt.
- Vigtig bemærkning: Når du har valgt den ønskede temperatur, fortsætter displayet med at vise den reelle temperatur inde i rummet, og det kan tage flere timer, før den korrekte temperatur er nået. Den nøjagtige tid varierer afhængigt af miljøet og temperaturindstillingen.

- Temperaturen inde i apparatet kan påvirkes af følgende:
 - Omgivelsestemperatur
 - Hyppighed af åben dør
 - Apparatets placering
 - Mængde af de opbevarede vinflasker

2. Tryk på taster

Apparatet er udstyret med berøringstaster, som reagerer, når de berøres let med en finger.

3. Beskrivelse af kontrolpanel



Dette apparats temperaturområde er 5-20 °C.

- Tryk på  for at tænde for apparatet.
- Tryk på afbryderen i 3 sekunder for at slukke for apparatet.
- Tryk på  for at tænde eller slukke for lyset.
- Tryk på Celsius- og Fahrenheit-omskifterknappen  for at ændre temperaturvisningen fra Celsius til Fahrenheit.
- Du kan indstille den ønskede temperatur ved at trykke på knappen "▲" eller "▼", og den valgte temperatur øges/sænkes med 1°C for hvert tryk på knapperne.
- Hvis der ikke foretages nogen betjening i mere end 20 sekunder, låses kontrolpanelet automatisk for at undgå utilsigtede valg. Når kontrolpanelet er låst, skal du trykke på temperaturkontrolknappen  samtidig i 3 sekunder for at låse op.

Vigtig bemærkning: Når du har valgt den ønskede temperatur, vil displayet fortsat vise den reelle temperatur inde i udstyret, som vil variere gradvist, indtil den når den valgte temperatur.

4. Hukommelsesfunktion

I tilfælde af strømafbrydelse gemmer apparatet automatisk den indstillede temperatur. Når strømmen kommer tilbage, kører det med den temperatur, der var indstillet før strømafbrydelsen.


5. Dør baglæns:

Dette apparat kan ikke gøre døren vendbar, da displayet er på døren.

TIPS TIL ENERGIBESPARELSER

For at spare på dit apparats energiforbrug:

- Sørg for, at apparatet er korrekt installeret og ventileret.
- Installer ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder (f.eks. varmeapparater, komfurer).
- Lad døren stå åben så kort tid som muligt.
- Efterse regelmæssigt dørpakningen for at sikre, at den er ren, og at døren altid lukker ordentligt.
- Overbelast ikke apparatet for at undgå at blokere luftstrømmen.
- Følgende kombination af hylder anbefales for at udnytte energien så effektivt som muligt i køleenheden, der er fem hylder i alt:



- Apparatets termostat er elektronisk og giver dig mulighed for at indstille temperaturen mellem 5-20 °C.

Til opbevaring af vin anbefales det at indstille apparatet til 12 °C.

Denne temperatur kan justeres i forhold til den type vin, der opbevares.

Hvis du indstiller temperaturen til over 12 °C, reduceres apparatets energiforbrug.

Hvis du indstiller temperaturen til under 12 °C, øges apparatets energiforbrug.

Temperaturen inde i apparatet kan påvirkes af mange faktorer:

- Omgivelsestemperatur
- Hyppigheden af åbne døre
- Apparatets placering
- Mængden af de opbevarede vinflasker

Små ændringer i temperaturen er normale.

UDSTYR


Hylde

- For at undgå skader på dørpakningen skal du sørge for, at døren er helt åben, før du trækker hylderne ud for at tilføje eller fjerne flasker.
- For at få lettere adgang til indholdet på hylderne skal du skubbe hylden ud ca. en tredjedel af vejen. Hylderne er udstyret med et stop, så flaskerne ikke falder ud.
- Hylden kan rengøres med et blødt håndklæde.

Annonceret kapacitet for flaskebelastning

Den annoncerede flaskekapacitet er målt i henhold til EN62552-standarden. Denne standard er beregnet med 75 cl traditionelle Bordeaux-flasker. Enhver anden type flaskeformat vil reducere opbevaringskapaciteten betydeligt. Den maksimale kapacitet er beregnet med et defineret antal hylder, som varierer alt efter flaskerne.

Plan for påfyldning af flasker:



Opbevaring af vin

Ifølge råd fra specialister er den ideelle temperatur til opbevaring af vin omkring 12°C, med et interval på 10 til 14°C. Dette må ikke forveksles med serveringstemperaturen, som varierer mellem 5 og 20 °C, afhængigt af vinens særlige karakter.

Anbefalet drikketemperatur:

Rødvine	14-18°C
Rosevine	10-12°C
Hvidvin	8-12°C
Mousserende vine	7-9°C
Champagne	5-7°C

Anti-vibrationssystem

Apparatets kompressor er udstyret med særlige dæmpere (silent-blocks), og det indre rum er isoleret fra kroppen med et tykt lag polyuretanskum. Disse egenskaber forhindrer overførsel af vibrationer til vinene.

Afrimning

Afrimningen af apparatet sker automatisk, og der er ikke brug for manuel betjening.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL!

- Før rengøring og vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og tage netstikket ud af stikkontakten.
- Elektrisk udstyr bør kun serviceres af kvalificerede elektrikere.
- En beskadiget forsyning må kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller kvalificerede personer for at undgå fare.

Flyt apparatet

- Fjern alle flasker, og tag stikket ud af stikkontakten.
- Fastgør alle hylder og andre bevægelige dele i apparatet med selvklæbende tape.
- Fastgør apparatet i lodret position, og vip ikke apparatet mere end 45° for at undgå at beskadige kølesystemet.

Strømafbrydelse

En strømafbrydelse på 1 eller 2 timer vil ikke påvirke temperaturen inde i apparatet. For at beskytte dine vine under en strømafbrydelse skal du så vidt muligt undgå døråbninger. Under lange strømafbrydelser skal du tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte din vin.

Vent 3 til 5 minutter, før du genstarter den, hvis apparatet er frakoblet eller der er strømafbrydelse.

Ferietid


- **Kort ferie:** Lad apparatet være tændt under ferier på mindre end en uge.
- **Lange ferier:** Fjern alle genstande, og vend apparatet. Rengør og tøm det indvendige rum grundigt. Lad døren stå lidt åben for at forhindre lugt og skimmelvækst.

UDSKIFTNING AF LED-LAMPEN

Dette apparat består af lysemitterende dioder (LED'er) som lys og har lang levetid. Hvis der er noget unormalt, bedes du kontakte kundeservice.

ADVARSEL!

Du må ikke selv udskifte LED-lampen. Den skal udskiftes af producenten eller dennes serviceagent.



FEJLFINDING

Mange problemer kan løses af dig selv uden særlig ekspertise. Hvis der opstår et problem, bedes du undersøge alle muligheder og følge nedenstående instruktioner, før du kontakter kundeservice.

ADVARSEL!

- Før rengøring og vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og tage netstikket ud af stikkontakten.
- Elektrisk udstyr bør kun serviceres af kvalificerede elektrikere.
- En beskadiget forsyning må kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller kvalificerede personer for at undgå fare.

Normale lyde

Det er uundgåeligt, at apparatet støjer fra kompressoren og kølevæsken, der cirkulerer i kølesystemet, se nedenfor, hvilke lyde der er normale:

NORMAL LYD	FORKLARING AF ÅRSAGEN
Brummende lyd	Det skyldes motoren (kompressoren); denne støj kan høres, når kompressoren kører. I varmt vejr eller ved hyppige døråbninger vil denne støj være mere tydelig.
Gurglende lyd	Kølevæske strømmer i kølesystemet
Klukkende lyd	Termostaten tænder og slukker for motoren.
Knitrende lyd	Lyd fra kølesystemet på grund af den termiske ekspansionseffekt.
Vindens hvirvlende lyd	Ventilatoren kører inde i apparatet

Selvdiagnosticering af problemer

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER
Apparatet kører ikke	<p>Apparatet er ikke tilsluttet.</p> <p>Apparatet er ikke tændt.</p> <p>Kontroller, om installationens spænding.</p> <p>Tjek afbryderen, eller om sikringen er sprunget.</p>
Apparatet er ikke koldt nok	<p>Temperaturen er indstillet for højt.</p> <p>Der er blevet tilføjet nye flasker.</p> <p>Kontroller, om omgivelsestemperaturen er højere end apparatets driftstemperatur.</p> <p>Døren åbnes for ofte.</p> <p>Døren er ikke lukket ordentligt.</p> <p>Døren tætnes ikke ordentligt.</p> <p>Utilstrækkelig ventilationsplads omkring apparatet.</p>
Kompressoren starter og stopper ofte	<p>Den omgivende temperatur er høj.</p> <p>En stor mængde flasker er blevet lagt i køleren.</p> <p>Apparatet åbnes ofte.</p> <p>Døren er ikke lukket ordentligt.</p> <p>Apparatet er ikke indstillet korrekt.</p>
LED-lys fungerer ikke	<p>Apparatet er ikke sat i stikkontakten.</p> <p>Sikringen er sprunget.</p> <p>LED-lampen er ude af drift.</p> <p>Lyskontakten er slukket.</p>
Vibrationer	Kontrollér og sørg for, at apparatet står i vater
Unormal støj	<p>Apparatet er ikke i vater.</p> <p>Tjek, om ventilatoren er i god stand eller rører ved flaskerne.</p> <p>Apparatet rører ved en genstand omkring det.</p>
Døren lukker ikke ordentligt	<p>Apparatet er ikke i vater.</p> <p>Dørpakningen er snavset eller beskadiget.</p> <p>Hyldeerne er ikke placeret korrekt.</p> <p>Døren er blokeret.</p>
LED-displayet fungerer ikke korrekt	<p>Kontrolpanel mislykkedes.</p> <p>Strømforsyningen er gået i stykker.</p> <p>Apparatet er ikke sat i stikkontakten.</p> <p>Sonden virker ikke.</p>
Fugt ophobes på apparatets udvendige overflade	<p>Det er normalt i fugtigt klima, når klimaet er for varmt og for fugtigt, og det vil ændre sig, når luftfugtigheden falder.</p> <p>Tjek, om døren ikke er lukket ordentligt.</p>
Apparatets sider bliver varme	Det er normalt, da kondensatoren er monteret på to sider.

KUNDESERVICE

Vi anbefaler at bruge originale reservedele. Hvis du har et problem med dit apparat, skal du først tjekke afsnittet FEJLFINDING.

Hvis du ikke kan finde en løsning der, bedes du kontakte din lokale forhandler eller vores eftersalgsservice.

TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE:

Æstetiske og funktionelle reservedele i overensstemmelse med FORORDNING (EU) 2019/2019 (bilag II, punkt 3.) stilles til rådighed for professionelle reparatører og slutbrugere i en periode på 7 år eller 10 år (liste i bilag II, punkt 3.a.1 og 3.a.2) fra det tidspunkt, hvor den sidste enhed af modellen er bragt i omsætning.

Listerne over reservedele og proceduren for bestilling af dem (professionel adgang/særlig adgang) er tilgængelige på følgende websted

www.fh-as.dk

F&H Group A/S

Gl. Skivevej 70 - DK-8800 Viborg, Danmark

For andre funktionelle reservedele, der ikke er specificeret i EU-forordning 2019/2019, er de tilgængelige i en periode på 10 år.

MINIMUMSGARANTI:

1 år for funktionelle dele.

EPREL:

Yderligere oplysninger om produktet kan findes på <http://eprel.ec.europa.eu/> eller ved at scanne QR-koden på energimærket, der følger med apparatet.

PRODUKTBLAD

Produktdatablad i henhold til forordning EU NO. 2019/2016

Brand	Nordic Sense
Model nr.	34674
Nominal flaskekapacitet	33
Husholdningskølekategori	Opbevaring af vin
Energieffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug (kWh/år)	140
Opbevaringsvolumen (L)	89L

Klimaklasse	N/ST
Luftbårne akustiske støjmissioner (db(A)re 1pW)	38dB
Type af apparat	Fritstående
Produktdimensioner (BXDXH)(mm)	480x430x850

Bemærk:

Det nominelle energiforbrug er baseret på standardtestresultater. Det faktiske strømforbrug afhænger af den omgivende temperatur, den indstillede temperatur, dørens åbning/lukning, antallet af fyldte flasker osv.

Det nominelle energiforbrug opnås i henhold til standardtesten, når apparatet ikke tænder for det indvendige lys.

GENBRUG OG BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse af affald til brugere af elektrisk og elektronisk udstyr



Dette mærke på produktet og/eller de tilhørende dokumenter angiver, at apparatet ved bortskaffelse skal håndteres som affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Et WEEE-mærket produkt må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres separat med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse af materialerne.

WEEE-mærkede produkter skal afleveres på den lokale genbrugsstation med henblik på sortering, genvinding og genanvendelse. Det er gratis at aflevere affald på genbrugsstationen. Korrekt bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr sikrer, at værdifulde ressourcer ikke går tabt, og beskytter mennesker og miljøet mod potentielle negative virkninger forårsaget af farlige materialer, der er indeholdt i affaldet.

Kontaktoplysninger:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



WINE COOLER

Please read these instructions carefully before using this appliance.


The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Always Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

If you sell the appliance, give it away or leave it behind when you move house, make sure you also pass this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and safety warnings.

PRODUCT DESCRIPTION

Notice: Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.



INSTALLATION

1. Unpacking

- Take out the appliance out of the packaging.
- Remove all packaging materials including foam base and all adhesive tape holding the accessories.
- Clean the interior and housing of appliance with a soft cloth damped in warm water and neutral detergent.
- Place the appliance on a flat and solid surface. To level the appliance, set the adjustable front feet to the desired level.
- During transport, the oil may get through the closed pipe system. Before connecting the appliance to the power supply, let it stand upright and wait 24 hours to avoid malfunction of cooling system.

2. Environmental conditions

The room temperature should always be between 16°C and 38°C, since it can influence the temperature inside the appliance and its energy consumption. Do not install the appliance near other heat-emitting appliances (ovens, heaters, stoves etc) without isolation.

CLASS	SYMBOL	AMBIENT TEMPERATURES RANGE(°C)
Extended temperate	SN	From +10 to +32
Temperate	N	From +16 to +32
Subtropical	ST	From +16 to +38
Tropical	T	From +16 to +43

- **Extended temperate:** 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32°C
- **Temperate:** 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 32°C
- **Subtropical:** 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C
- **Tropical:** 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C

3. Overall space required in use

Width	Depth	Height
895mm	515mm	850mm

4. Ventilation space

To achieve best performance, safety and energy saving, the required ventilation space if 10cm in all directions (back/top/left/right of the appliance) must be kept.

WARNING!

Keep ventilation openings in the appliance, this appliance is not intended to be used as a built-in appliance, it is designed for free-standing only.

5. Electrical connection

Before each connection, please check:

- Power supply, socket and fusing are appropriate
- Power socket is earthed and no multi-plug extension.
- Power plug and socket are fit properly.

WARNING!

To avoid risks a damaged power cord must be replaced by the customer service.

USE

1. Before first use


- Remove all packaging materials. This includes the foam and all adhesive tape. Keep the, out of children's reach and dispose them in an environmentally manner.
- Clean the appliance with water and a neutral detergent before loading wine in it.
- Wait 24 hours before plugging the appliance in if your appliance has just been delivered to you. After the appliance has been levelled and cleaned, wait for at least 2 hours before connecting it to the power supply.
- The temperature default setting is 12°C, you can change the temperature manually.
- Important notice: After selecting the desired temperature, the display will continue to show the real temperature inside the compartment, it may take several hours for the correct temperature to be reached. The exact time varies depending on the environment and the temperature setting.

- Temperature inside the appliance may be influenced by the following:
 - Ambient temperature
 - Frequency of door open
 - The location of the appliance
 - Amount of the stored wine bottles

2. Touch keys

The appliance is with touch keys, which will respond when lightly touched with finger.

3. Description of control panel-Model#34674



This appliance temperature range is 5-20°C.

- Press  power switch to turn on the appliance.
- Press power switch for 3 seconds to turn off the appliance.
- Press  light switch to turn on or turn off the light.
- Press Celsius and Fahrenheit switch button  to change the temperature display from Celsius to Fahrenheit.
- You can set the desired temperature by pressing button " ▲ " or " ▼ ", and the temperature selected will increase/decrease by 1°C with each press of the buttons.
- If no operation over 20 seconds, the control panel will be locked automatically to avoid accidental selection. When the control panel is locked, press temperature control button  together for 3 seconds to unlock.

Important notice: after selecting the desired temperature, the display will continue to show the real temperature inside the equipment, which will vary gradually until it reaches the selected temperature.

4. Memory function

In case of a power cut, the appliance will automatically save the set temperature. After power recovery, it will run at the temperature set before the power cut.


5. Door Reverse:

This appliance cannot do reversible door since the display is on the door.

ENERGY SAVING TIPS

To save the energy consumption of your appliance:

- Make sure the appliance is properly installed and ventilated.
- Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat source (e.g. heaters, stoves).
- Leave the door open as little time as possible.
- Regularly inspect the door gasket to ensure it is clean and the door always closes properly.
- Do not overload the appliance to avoid obstructing the air flow.
- The following combination of shelves is recommended for energy to be used as efficiently as possible by the refrigeration unit, there are five shelves in total:



- The appliance's thermostat is electronic and allows you to set the temperature between 5-20°C

For wine storage, it is recommended to set the appliance at 12°C.

This temperature can be adjusted according to the type of wine stored.

Setting the temperature above 12°C will reduce the energy consumption of the appliance.

Setting the temperature below 12°C will increase the energy consumption of the appliance.

The temperature inside the appliance can be influenced by many factors:

- Ambient temperature
- Frequency of door open
- The location of the appliance
- Amount of the stored wine bottles

Slight changes in temperature are normal.

EQUIPMENT


Shelf

- To prevent damage to the door seal, make sure that the door is fully open before pulling out the shelves to add or removed bottles.
- For easier access to the contents of the shelves, slide the shelf out for around one third of the way. The shelves are fitted with a stop to prevent the bottles falling out.
- The shelf can be cleaned with a soft towel.

Announced bottle load capacity

Advertised bottle capacity is measured according to EN62552 standard. This standard is calculated with 75cl traditional Bordeaux type bottles. Any other type of bottles format will considerably reduce the storage capacity. The maximum capacity is calculated with a defined number of shelves which vary according to the bottles.

Bottle loading plan:



Wine storage

According to advice from specialists, the ideal temperature for storing wine is around 12°C, with in a bracket of 10 to 14°C. Do not confuse this with service temperature, which varies between 5 and 20°C, depending on the specific nature of wine.

Recommended drinking temperatures:

Red wines	14-18°C
Rose wines	10-12°C
White wines	8-12°C
Sparkling wines	7-9°C
Champagne	5-7°C

Anti-vibration system

The appliance compressor is equipped with special dampers (silent-blocks) and the inner space is insulated from the body by a thick layer of polyurethane foam. These characteristics prevent the transmission of vibration to wines.

Defrosting

The defrosting of the appliance is done automatically, no manual operation is needed.

CARE AND MAINTENANCE

WARNING!

- Before cleaning and maintenance, turn off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts.
- A damaged supply should only be replaced by the manufacturer, its service agent or qualified persons to avoid a hazard.

Move the appliance

- Remove all bottles and unplug the appliance.
- Secure all shelves and other movable parts in the appliance with adhesive tape.
- Secure the appliance in the upright position, and do not tilt the appliance more than 45° to avoid damaging the cooling system.

Power cut

A power cut of 1 or 2 hours will not affect the temperature inside the appliance. To protect your wines during a power cut, avoid door openings as much as possible. During long power cuts, take necessary measures to protect your wine.

Wait 3 to 5 minutes before restarting it in case the appliance is disconnected or a power cut.

Vacation time


- **Short vacation:** Leave the appliance operating during vacations of less than a week.
- **Long vacations:** Remove all items and turn off the appliance. Clean and drain the interior thoroughly. To prevent odour and mold growth, leave the door open slightly.

REPLACING THE LED LAMP

This appliance consists of light-emitting diodes (LEDs) as its light, featuring long service life. If there is any abnormality, please contact the customer service.

WARNING!

Do not replace the LED lamp yourself.
It must be replaced by the manufacturer
or its service agent



TROUBLESHOOTING

Many problems could be solved by yourself without specific expertise. In case of a problem, please check all possibilities and follow below instructions before you contact customer after sales service.

WARNING!

- Before cleaning and maintenance, turn off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts.
- A damaged supply should only be replaced by the manufacturer, its service agent or qualified persons to avoid a hazard.

Normal noises

The appliance with noise of compressor and coolant circulating in the cooling system is unavoidable, please check below for normal noises:

Normal sound	Explanation of the cause
Humming sound	It is caused by the motor(compressor); this noise can be heard when compressor is running. During hot weather or frequent door openings, this noise will be more obvious.
Gurgling sound	Coolant flows in the cooling system
Clicking sound	The thermostat switches the motor on and off.
Cracking sound	Sound from cooling system due to the thermal expansion effect.
Wind whirling sound	Fan running inside the appliance

Self-diagnosis of trouble

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
Appliance is not running	Appliance is not plugged in. Appliance is not turned on. Check if voltage of the installation.
Appliance is not cold enough	The temperature is set too high. Bottles have been newly added. Check if ambient temperature is beyond appliance operating temperature. The door is opened too frequently. The door is not closed properly. The door is not sealing properly. Insufficient ventilation space around the appliance.
The compressor starts and stops frequently	The ambient temperature is high. A large quantity of bottles has been put into the cellar. The appliance is opened frequently. The door is not properly closed. The appliance has not been correctly set.
LED lights do not operate	The appliance is not plugged in. The fuse has blown. LED lamp is out of order. The light switch is off.
Vibration	Check and ensure that the appliance is level.
Abnormal noise	The appliance is not level. Check if fan is in good condition or touches bottles. Appliance touches some object around it.
The door does not close properly	The appliance is not level. The door seal is dirty or damaged. The shelves are not positioned correctly. The door is blocked.
LED display is not working properly	Control panel failed. Power PCB has failed. The appliance is not plugged in. The probe is not working.
Moisture accumulates on the outside surface of the appliance	It's normal in damp climate when climate is too warm and too damp, and will change when humidity decreases. Check if door is not closed properly.
The sides of the appliance get warm	It's normal, as the condenser is install on two sides.

CUSTOMER SERVICE

We recommend to use original spare parts. If you have a problem with your appliance, please first check section TROUBLESHOOTING.

If you cannot find a solution there, please contact your local dealer or our after-sales service.

AVAILABILITY OF SPARE PARTS:

Aesthetic and functional spare parts in accordance with REGULATION(EU) 2019/2019(Annex II, point 3.) are made available to professional repairs and end users for a period of 7 years or 10 years (List in Annex II, point 3.a.1 and 3.a.2) from the time the last unit of the model is placed on the market.

The lists of spare parts and the procedure for ordering them (professional access/special access) are available on the following website

www.fh-as.dk

F&H Group A/S

Gl. Skivevej 70 • DK-8800 Viborg, Denmark

For other functional spare parts not specified in EU regulation 2019/2019, they are available for a period of 10 years.

Minimum guarantee:

1 year for functional parts.

EPREL:

For further information about the product, please consult <http://eprel.ec.europa.eu/> or scan the QR code on the energy label supplied with the appliance.

PRODUCT FICHE

Product fiche according to regulation EU NO. 2019/2016

Brand	Nordic Sense
Model no.	34674
Rated bottle capacity	33
Household refrigeration category	Wine storage
Energy efficiency class	G
Annual energy consumption(kWh/year)	140

Storage volume(L)	89L
Climate class	N/ST
Airborne acoustical noise emissions (db(A)re 1pW)	38dB
Type of appliance	Free standing
Product dimensions (WXDXH)(mm)	480x430x850

Note:

Rated energy consumption is based on standard test results. Actual power consumption depends on ambient temperature, the set temperature, the door opening/closing, the number of bottles loaded etc.

The rated energy consumption is obtained according to the standard test when the appliance does not turn on the internal light.

RECYCLING AND DISPOSAL

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment



This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local

Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be saving valuable resources and preventing potential negative effects upon human health and the environment from hazardous materials that the waste may contain.

Contact information:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



VINKJØLER

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk.


Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av apparatet og sørge for sikker og korrekt installasjon, bruk og vedlikehold.

Oppbevar alltid denne bruksanvisningen på et praktisk sted, slik at du alltid kan slå opp i den for å bruke apparatet på en sikker og korrekt måte.

Hvis du selger apparatet, gir det bort eller lar det bli igjen når du flytter, må du sørge for at du også gir denne veiledningen videre, slik at den nye eieren kan gjøre seg kjent med apparatet og sikkerhetsadvarslene.

PRODUKTBEKRIVELSE

Merk: På grunn av tekniske endringer og ulike modeller kan noen av illustrasjonene i denne veiledningen avvike fra din modell.



INSTALLASJON

1. Utpakking

- Ta enheten ut av emballasjen.
- Fjern alt emballasjemateriale, inkludert skumputer og eventuell tape som holder tilbehøret.
- Rengjør apparatets innside og hus med en myk klut fuktet med varmt vann og et nøytralt rengjøringsmiddel.
- Plasser enheten på en flat og solid overflate. Still de justerbare føttene foran på ønsket nivå for å nivellere enheten.
- Under transport kan det lekke olje gjennom det lukkede rørsystemet. La enheten stå oppreist og vent 24 timer før du kobler den til strømforsyningen for å unngå funksjonsfeil i kjølesystemet.

2. Miljømessige forhold

Romtemperaturen bør alltid være mellom 16 °C og 38 °C, da det kan påvirke temperaturen inne i apparatet og energiforbruket. Ikke installer apparatet i nærheten av andre varmeavgivende apparater (ovner, varmeovner, komfyrer osv.) uten isolasjon.

KLASSE	SYMBOL	OMGIVELSESTEMPERATURER (°C)
Utvidet temperert	SN	Fra +10 til +32
Temperert	N	Fra +16 til +32
Subtropisk	ST	Fra +16 til +38
Tropisk	T	Fra +16 til +43

- **Utvidet temperatur:** "Denne kjøleren er beregnet for bruk ved omgivelsestemperaturer fra 10 °C til 32 °C".
- **Temperert:** "Denne kjøleren er beregnet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16 °C og 32 °C".
- **Subtropisk:** "Denne kjøleren er beregnet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16 °C og 38 °C".
- **Tropisk:** "Denne kjøleren er beregnet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16 °C og 43 °C".

3. Totalt plassbehov når den er i bruk

Bredde	Dybde	Høyde
895 mm	515 mm	850 mm

4. Ventilasjonsrom

For å oppnå best mulig ytelse, sikkerhet og energibesparelser må det nødvendige ventilasjonsrommet på 10 cm i alle retninger (bak/over/venstre/høyre side av enheten) overholdes.

ADVARSEL!

Hold ventilasjonsåpninger i apparatet, dette apparatet er ikke beregnet på å brukes som et innebygd apparat, det er kun konstruert for frittstående bruk.

5. Elektrisk tilkobling

Kontroller den før hver tilkobling:

- Strømforsyning, stikkontakt og sikring er egnet
- Stikkontakten er jordet, og det er ingen multiplugg.
- Støpsel og stikkontakt er riktig plassert.

ADVARSEL!

For å unngå risiko bør en skadet strømledning erstattes av kundeservice.

BRO

1. Før første gangs bruk


- Fjern alt emballasjemateriale. Dette inkluderer skummet og all teip. Oppbevar dem utilgjengelig for barn, og kast dem på en miljøvennlig måte.
- Rengjør apparatet med vann og et nøytralt vaskemiddel før du fyller det med vin.
- Vent 24 timer før du kobler til enheten hvis du nettopp har mottatt den. Etter at apparatet er nivellert og rengjort, må du vente i minst 2 timer før du kobler det til strømforsyningen.
- Standard temperaturinnstilling er 12 °C, og du kan endre temperaturen manuelt.
- Viktig merknad: Når du har valgt ønsket temperatur, vil displayet fortsette å vise den faktiske temperaturen i rommet, og det kan ta flere timer før den riktige temperaturinnstillingen er nådd. Den nøyaktige tiden varierer avhengig av omgivelsene og temperaturinnstillingen.

- Temperaturen inne i enheten kan påvirkes av følgende:
 - Omgivelsestemperatur
 - Hyppighet av åpen dør
 - Plassering av enheten
 - Antall vinflasker lagret

2. Trykk på tastene

Enheden er utstyrt med berøringsknapper som reagerer når du berører den lett med fingeren.

3. Beskrivelse av kontrollpanelet



Temperaturområdet for denne enheten er 5-20 °C.

- Trykk på  for å slå på enheten.
- Trykk på strømbryteren i 3 sekunder for å slå av enheten.
- Trykk for  å slå lyset på eller av.
- Trykk på veksleknappen Celsius og Fahrenheit  for å endre temperaturvisningen fra Celsius til Fahrenheit.
- Du kan stille inn ønsket temperatur ved å trykke på knappen "▲" eller "▼", og den valgte temperaturen vil øke/reduseres med 1 °C for hvert tastetrykk.
- Hvis det ikke foretas noen betjening i mer enn 20 sekunder, låses kontrollpanelet automatisk for å unngå utilsiktede valg. Når kontrollpanelet er låst, trykker du på temperaturkontrollknappen  samtidig i 3 sekunder for å låse opp.

Viktig: Når du har valgt ønsket temperatur, vil displayet fortsette å vise den faktiske temperaturen inne i apparatet, som vil variere gradvis til den når den valgte temperaturen.

4. Minnefunksjon

Ved strømbrydd lagrer enheten automatisk den innstilte temperaturen. Når strømmen kommer tilbake, vil den kjøre på den temperaturen som var innstilt før strømbryddet.


5. Dør bakover:

Denne enheten kan ikke gjøre døren reversibel, siden displayet er på døren.

TIPS FOR Å SPARE ENERGI

Slik sparer du på enhetens energiforbruk:

- Sørg for at enheten er riktig installert og ventilert.
- Ikke installer enheten i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder (f.eks. varmeovner, komfyrer).
- La døren stå åpen så kort tid som mulig.
- Kontroller jevnlig at dørpakningen er ren og at døren alltid lukkes ordentlig.
- Ikke overbelast enheten for å unngå å blokkere luftstrømmen.
- Følgende kombinasjon av hyller anbefales for å utnytte energien i kjøleaggregatet så effektivt som mulig, med totalt fem hyller:



- Apparatets termostat er elektronisk og lar deg stille inn temperaturen mellom 5-20 °C.

For lagring av vin anbefales det å stille inn apparatet på 12 °C.

Denne temperaturen kan justeres etter hvilken type vin som skal lagres.

Ved å stille inn en temperatur over 12 °C reduseres apparatets energiforbruk.

Hvis du stiller inn en temperatur under 12 °C, vil energiforbruket til enheten øke.

Temperaturen inne i enheten kan påvirkes av mange faktorer:

- Omgivelsestemperatur
- Frekvensen av åpne dører
- Plassering av enheten
- Mengden vinflasker som er lagret

Små temperaturendringer er normalt.

UTSTYR


Hylle

- For å unngå skade på dørpakningen må du sørge for at døren er helt åpen før du trekker ut hyllene for å legge til eller ta ut flasker.
- For å få lettere tilgang til innholdet i hyllene, skyver du hyllen ut omtrent en tredjedel av veien. Hyllene er utstyrt med en stopp for å hindre at flasker faller ut.
- Hyllen kan rengjøres med et mykt håndkle.

Annonsert kapasitet for flaskebelastning

Den oppgitte flaskekapasiteten er målt i henhold til EN62552-standarden. Denne standarden er beregnet med 75 cl tradisjonelle Bordeaux-flasker. Alle andre typer flaskeformater vil redusere lagringskapasiteten betydelig. Den maksimale kapasiteten er beregnet med et definert antall hyller, som varierer avhengig av flaskene.

Plan for påfylling av sylindere:



Oppbevaring av vin

Ifølge ekspertene ligger den ideelle lagringstemperaturen for vin på rundt 12 °C, med et spenn på 10 til 14 °C. Dette må ikke forveksles med serveringstemperaturen, som varierer mellom 5 og 20 °C, avhengig av vinens spesifikke karakter.

Anbefalt drikketemperatur:

Røde viner	14-18 °C
Roseviner	10-12°C
Hvitvin	8-12 °C
Musserende viner	7-9°C
Champagne	5-7 °C

Anti-vibrasjonssystem

Apparatets kompressor er utstyrt med spesielle dempere (silent-blocks), og det indre rommet er isolert fra karosseriet med et tykt lag polyuretanskum. Disse funksjonene forhindrer overføring av vibrasjoner til vinene.

Avriming

Avrimingen av apparatet skjer automatisk, og det er ikke behov for manuell betjening.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL!

- Før rengjøring og vedlikehold må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.
- Elektrisk utstyr skal kun vedlikeholdes av kvalifiserte elektrikere.
- For å unngå fare må en skadet strømforsyning kun skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller kvalifiserte personer.

Flytt enheten

- Fjern alle flaskene og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Fest alle hyller og andre bevegelige deler av enheten med teip.
- Sikre enheten i vertikal stilling, og ikke vipp enheten mer enn 45° for å unngå å skade kjølesystemet.

Strømbrudd

Et strømbrudd på 1 eller 2 timer vil ikke påvirke temperaturen inne i enheten. For å beskytte vinene dine under et strømbrudd, bør du unngå døråpninger så mye som mulig. Ved lengre strømbrudd må du ta nødvendige forholdsregler for å beskytte vinen din.

Vent 3 til 5 minutter før du starter den på nytt hvis enheten er frakoblet eller det har vært strømbrudd.

Ferietid


- **Korte ferier:** La enheten være slått på i ferier som varer mindre enn en uke.
- **Lang ferie:** Fjern alle gjenstander og snu enheten. Rengjør og tøm apparatet grundig innvendig. La døren stå litt åpen for å forhindre lukt og muggvekst.

BYTTE UT LED-LAMPEN

Denne enheten består av lysdioder (LED) som lyser og har lang levetid. Hvis det er noe unormalt, vennligst kontakt kundeservice.

ADVARSEL!

Du må ikke skifte ut LED-lampen selv. Den må skiftes ut av produsenten eller dennes serviceverksted.



FEILSØKING

Mange problemer kan løses av deg selv uten spesialkompetanse. Hvis det oppstår et problem, bør du undersøke alle alternativer og følge instruksjonene nedenfor før du kontakter kundeservice.

ADVARSEL!

- Før rengjøring og vedlikehold må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.
- Elektrisk utstyr skal kun vedlikeholdes av kvalifiserte elektrikere.
- For å unngå fare må en skadet strømforsyning kun skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller kvalifiserte personer.

Normale lyder

Det er uunngåelig at apparatet vil lage støy fra kompressoren og kjølevæsken som sirkulerer i kjølesystemet, se nedenfor hvilke lyder som er normale:

NORMAL LYD	FORKLARING AV ÅRSAKEN
Brummende lyd	Dette er forårsaket av motoren (kompressoren); denne støyen kan høres når kompressoren er i gang. I varmt vær eller ved hyppige døråpninger vil denne støyen være mer tydelig.
Gurglende lyd	Kjølevæske strømmer i kjølesystemet
Klikkende lyd	Termostaten slår motoren av og på.
Knitrende lyd	Lyd fra kjølesystemet på grunn av den termiske ekspansjonseffekten.
Den virvlende lyden av vinden	Viften går inne i enheten

Selvdiagnostisering av problemer

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER
Apparatet er ikke i gang	<p>Enheden er ikke tilkoblet.</p> <p>Enheden er ikke slått på.</p> <p>Kontroller om spenningen i installasjonen.</p> <p>Kontroller strømbryteren eller om sikringen har gått.</p>
Apparatet er ikke kaldt nok	<p>Temperaturen er stilt inn for høyt.</p> <p>Nye flasker har blitt lagt til.</p> <p>Kontroller om omgivelsestemperaturen er høyere enn enhetens driftstemperatur.</p> <p>Døren åpnes for ofte.</p> <p>Døren er ikke lukket ordentlig.</p> <p>Døren tetter ikke ordentlig.</p> <p>Utilstrekkelig ventilasjonsplass rundt enheten.</p>
Kompressoren starter og stopper ofte	<p>Omgivelsestemperaturen er høy.</p> <p>Et stort antall flasker er plassert i kjøleboksen.</p> <p>Apparatet åpnes ofte.</p> <p>Døren er ikke lukket ordentlig.</p> <p>Enheden er ikke riktig innstilt.</p>
LED-lysene fungerer ikke	<p>Enheden er ikke koblet til.</p> <p>Sikringen har gått.</p> <p>LED-lyset er ute av drift.</p> <p>Lysbryteren er slått av</p>
Vibrasjoner	Kontroller og sørg for at enheten er i vater
Unormal støy	<p>Enheden er ikke i vater.</p> <p>Kontroller om viften er i god stand eller om den berører flaskene.</p> <p>Enheden berører et objekt rundt den.</p>
Døren lukkes ikke ordentlig	<p>Enheden er ikke i vater.</p> <p>Dørpakningen er skitten eller skadet.</p> <p>Hyllene er ikke plassert riktig.</p> <p>Døren er blokkert.</p>
LED-displayet fungerer ikke som det skal	<p>Kontrollpanelet mislyktes.</p> <p>Strømforsyningen er ødelagt.</p> <p>Enheden er ikke koblet til.</p> <p>Sonden fungerer ikke.</p>
Fukt samler seg på apparatets utvendige overflate	<p>Dette er normalt i fuktige klimaer når klimaet er for varmt og for fuktig, og det vil endre seg når luftfuktigheten synker.</p> <p>Kontroller om døren ikke er lukket ordentlig.</p>
Sidene av apparatet blir varme	Dette er normalt ettersom kondensatoren er montert på to sider.

KUNDESERVICE

Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler. Hvis du har et problem med enheten din, må du først sjekke avsnittet FEILSØKING.

Hvis du ikke finner en løsning der, kan du kontakte din lokale forhandler eller vår ettersalgsservice.

TILGJENGELIGHET AV RESERVEDELER:

Estetiske og funksjonelle reservedeler i samsvar med FORORDNING (EU) 2019/2019 (vedlegg II, punkt 3.) gjøres tilgjengelig for profesjonelle reparatører og sluttbrukere i en periode på 7 år eller 10 år (liste i vedlegg II, punkt 3.a.1 og 3.a.2) fra det øyeblikket den siste enheten av modellen er satt på markedet.

Lister over reservedeler og prosedyren for å bestille dem (profesjonell tilgang/spesiell tilgang) er tilgjengelig på følgende nettsted

www.fh-as.dk

F&H Group A/S

Gl. Skivevej 70 - DK-8800 Viborg, Danmark

For andre funksjonelle reservedeler som ikke er spesifisert i EU-forordning 2019/2019, er de tilgjengelige i en periode på 10 år.

MINIMUMSGARANTI:

1 år for funksjonelle deler.

EPREL:

Du finner mer informasjon om produktet på <http://eprel.ec.europa.eu/> eller ved å skanne QR-koden på energimerket som følger med enheten.

PRODUKTARK

Produktdatablad i henhold til forordning EU NO. 2019/2016

Brann	Nordic Sense
Modellnr.	34674
Nominell flaskekapasitet	33
Husholdningskjøling kategori	Oppbevaring av vin
Energieffektivitetsklasse	G
Årlig energiforbruk (kWh/år)	140

Lagringsvolum (L)	89L
Klimaklasse	N/ST
Utslipp av luftbåren akustisk støy (db(A)re 1pW)	38dB
Type enhet	Frittstående
Produktdimensjoner (BXDXH)(mm)	480x430x850

Notater:

Det nominelle energiforbruket er basert på standard testresultater. Det faktiske strømforbruket avhenger av omgivelsestemperatur, innstilt temperatur, døråpning/-lukking, antall fylte flasker osv.

Det nominelle energiforbruket oppnås i henhold til standardtesten når apparatet ikke slår på det innvendige lyset.

RESIRKULERING OG KASSERING

Informasjon om kassering av elektrisk og elektronisk avfall



Dette merket på produktet og/eller vedlagte dokumenter viser at produktet skal behandles som elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Produkter som er merket med WEEE, må ikke kastes i restavfallet, men leveres til resirkulering. WEEE-merket avfall kan leveres kostnadsfritt til nærmeste miljøstasjon. Hvis alle kaster elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, sparer vi verdifulle ressurser, samtidig som vi forhindrer potensielle negative konsekvenser for helse og miljø som følge av farlige materialer som avfallet kan inneholde.

Kontaktinformasjon:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tlf.: +45 8928 1300
www.fh-as.dk



VINKYLARE

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten.


Bruksanvisningen innehåller viktig information som hjälper dig att få ut mesta möjliga av apparaten och som garanterar en säker och korrekt installation, användning och underhåll.

Förvara alltid den här bruksanvisningen på ett lättillgängligt ställe så att du alltid kan läsa den och använda apparaten på ett säkert och korrekt sätt.

Om du säljer apparaten, ger bort den eller lämnar kvar den när du flyttar, se till att du också lämnar över den här handboken så att den nya ägaren kan bekanta sig med apparaten och säkerhetsvarningarna.

PRODUKTBESKRIVNING

Observera: På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan vissa av illustrationerna i den här handboken skilja sig från din modell.



1	Övre gångjärn
2	LED-lampor
3	Ventilator
4	Hylla av trä
5	Hölje av metall
6	Justerbara fötter
7	Vattenbricka
8	Infällt handtag
9	Dörr
10	Dörrens packning
11	Nedre gångjärn

INSTALLATION

1. Uppackning

- Ta ut enheten ur dess förpackning.
- Ta bort allt förpackningsmaterial, inklusive skumkuddar och eventuell tejp som håller fast tillbehöret.
- Rengör apparatens insida och hölje med en mjuk trasa fuktad med varmt vatten och ett neutralt rengöringsmedel.
- Placera apparaten på en plan och stabil yta. Ställ in de justerbara främre fötterna på önskad nivå för att nivellera apparaten.
- Under transport kan olja läcka ut genom de slutna rörledningarna. Låt apparaten stå upprätt och vänta 24 timmar innan du ansluter den till strömförsörjningen för att undvika fel i kylsystemet.

2. Miljöförhållanden

Rumstemperaturen bör alltid ligga mellan 16°C och 38°C eftersom den kan påverka temperaturen inuti apparaten och dess energiförbrukning. Installera inte apparaten i närheten av andra värmealstrande apparater (ugnar, värmeelement, spisar etc.) utan isolering.

KLASS	SYMBOL	OMGIVNINGSTEMPERATURER (°C)
Utökad tempererad temperatur	SN	Från +10 till +32
Tempererad	N	Från +16 till +32
Subtropisk	ST	Från +16 till +38
Tropisk	T	Från +16 till +43

- **Förhöjd temperatur:** "Denna kylare är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer från 10°C till 32°C".
- **Tempererad:** "Denna kylare är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16°C och 32°C".
- **Subtropisk:** "Denna kylare är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16°C och 38°C".
- **Tropisk:** "Denna kylare är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan 16°C och 43°C".

3. Totalt utrymmesbehov vid användning

Bredd	Djup	Höjd
895 mm	515 mm	850 mm

4. Ventilationsrum

För bästa prestanda, säkerhet och energibesparing måste det nödvändiga ventilationsutrymmet på 10 cm i alla riktningar (baksidan/över/vänster/höger om enheten) följas.

WARNING!

Håll ventilationsöppningar i apparaten, denna apparat är inte avsedd att användas som en inbyggd apparat, den är endast avsedd för fristående montering.

5. Elektrisk anslutning

Kontrollera den före varje anslutning:

Strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga

Uttaget är jordat och det finns ingen multiplugg.

Strömkontakt och uttag är korrekt placerade.

WARNING!

För att undvika risker bör en skadad nätkabel bytas ut av kundtjänst.

BRO

1. Före första användning


- Ta bort allt förpackningsmaterial. Detta inkluderar skummet och all självhäftande tejp. Förvara dem oåtkomligt för barn och kassera dem på ett miljövänligt sätt.
- Rengör apparaten med vatten och ett neutralt rengöringsmedel innan du fyller den med vin.
- Vänta 24 timmar innan du ansluter apparaten om du precis har fått den. Vänta minst 2 timmar innan du ansluter apparaten till strömförsörjningen efter att den har nivellerats och rengjorts.
- Standardinställningen är 12°C och du kan ändra temperaturen manuellt.
- Viktig anmärkning: När du har valt önskad temperatur fortsätter displayen att visa den faktiska temperaturen i rummet och det kan ta flera timmar innan rätt temperatur uppnås. Den exakta tiden varierar beroende på miljö och temperaturinställning.

- Temperaturen inuti enheten kan påverkas av följande:
 - Omgivande temperatur
 - Frekvens av öppen dörr
 - Enhetens placering
 - Antal vinflaskor som förvaras

2. Tryck på tangenterna

Enheten är utrustad med touch-knappar som reagerar när de lätt vidrörs med ett finger.

3. Beskrivning av kontrollpanelen



Temperaturområdet för denna enhet är 5-20°C.

- Tryck på  för att slå på enheten.
- Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att stänga av enheten.
- Tryck för  att tända eller släcka lampan.
- Tryck på växlingsknappen Celsius och Fahrenheit  för att ändra temperaturvisningen från Celsius till Fahrenheit.
- Du kan ställa in önskad temperatur genom att trycka på knappen "▲" eller "▼" och den valda temperaturen ökar/sänks med 1°C för varje knapptryckning.
- Om ingen åtgärd vidtas under mer än 20 sekunder låses kontrollpanelen automatiskt för att undvika oavsiktliga val. När kontrollpanelen är låst, tryck samtidigt på temperaturkontrollknappen  i 3 sekunder för att låsa upp den.

Viktig anmärkning: När du har valt önskad temperatur fortsätter displayen att visa den faktiska temperaturen inuti utrustningen, som varierar gradvis tills den når den valda temperaturen.

4. Minnesfunktion

Vid ett eventuellt strömavbrott sparar enheten automatiskt den inställda temperaturen. När strömmen kommer tillbaka kommer den att köras med den temperatur som ställdes in före strömavbrottet.


5. Dörren bakåt:

Den här enheten kan inte göra dörren vändbar eftersom displayen är på dörren.

TIPS FÖR ENERGIBESPARINGAR

För att spara på din enhets energiförbrukning:

- Se till att enheten är korrekt installerad och ventilerad.
- Installera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmekällor (t.ex. värmeelement, spisar).
- Lämna dörren öppen under så kort tid som möjligt.
- Inspektera regelbundet dörrtätningen för att säkerställa att den är ren och att dörren alltid stängs ordentligt.
- Överbelasta inte enheten för att undvika att luftflödet blockeras.
- Följande kombination av hyllor rekommenderas för att utnyttja energin så effektivt som möjligt i kylaggregatet, totalt finns det fem hyllor:



- Apparaterns termostat är elektronisk och gör att du kan ställa in temperaturen mellan 5-20°C.

För förvaring av vin rekommenderas att enheten ställs in på 12°C.

Denna temperatur kan justeras beroende på vilken typ av vin som lagras.

Om du ställer in en temperatur över 12°C minskar apparatens energiförbrukning.

Om temperaturen ställs in under 12°C ökar enhetens energiförbrukning.

Temperaturen inuti enheten kan påverkas av många faktorer:

- Omgivningstemperatur
- Frekvensen av öppna dörrar
- Enhetens placering
- Mängden vinflaskor som förvaras

Små temperaturförändringar är normala.

UTRUSTNING


Hylla

- För att undvika skador på dörrtätningen ska du se till att dörren är helt öppen innan du drar ut hyllorna för att lägga till eller ta bort flaskor.
- För att lättare komma åt innehållet i hyllorna kan du skjuta ut hyllan ungefär en tredjedel av vägen. Hyllorna är försedda med ett stopp för att förhindra att flaskor faller ut.
- Hyllan kan rengöras med en mjuk handduk.

Tillgängig lastkapacitet för flaskor

Den angivna flaskkapaciteten mäts enligt standarden EN62552. Denna standard är beräknad med 75 cl traditionella Bordeaux-flaskor. Alla andra typer av flaskformat kommer att minska lagringskapaciteten avsevärt. Den maximala kapaciteten beräknas med ett definierat antal hyllplan, som varierar beroende på flaskorna.

Plan för påfyllning av cylindrar:



Förvaring av vin

Den idealiska lagringstemperaturen för vin är enligt fackmän ca 12°C, med ett intervall på 10-14°C. Detta ska inte förväxlas med serveringstemperaturen, som varierar mellan 5 och 20°C, beroende på vinets specifika karaktär.

Rekommenderad dricktemperatur:

Röda viner	14-18°C
Roséviner	10-12°C
Vitt vin	8-12°C
Mousserande viner	7-9°C
Champagne	5-7°C

Anti-vibrationssystem

Apparatens kompressor är utrustad med speciella dämpare (silent-blocks) och det inre utrymmet är isolerat från kroppen med ett tjockt lager polyuretanskum. Dessa funktioner förhindrar överföring av vibrationer till vinerna.

Avfrostning

Avfrostningen av apparaten sker automatiskt och det finns inget behov av manuell drift.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

VARNING!

- Före rengöring och underhåll ska du stänga av apparaten och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- Service på elektrisk utrustning får endast utföras av behörig elektriker.
- Ett skadat nätaggregat får endast bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller kvalificerade personer för att undvika fara.

Flytta enheten

- Ta bort alla flaskor och dra ut kontakten ur eluttaget.
- Säkra alla hyllor och andra rörliga delar på apparaten med tejp.
- Säkra enheten i vertikalt läge och luta inte enheten mer än 45° för att undvika att skada kylsystemet.

Strömavbrott

Ett strömavbrott på 1 eller 2 timmar påverkar inte temperaturen inuti enheten. För att skydda dina viner under ett strömavbrott, undvik dörröppningar så mycket som möjligt. Vid långa strömavbrott bör du vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda ditt vin.

Vänta 3 till 5 minuter innan du startar om enheten om den är urkopplad eller om det har varit strömavbrott.

Semestertid


- **Korta semestrar:** Låt apparaten vara påslagen under semestrar som varar mindre än en vecka.
- **Långsemester:** Ta bort alla föremål och vänd på apparaten. Rengör och töm apparaten noggrant invändigt. Lämna dörren något öppen för att förhindra lukt och mögel-tillväxt.

BYTE AV LED-LAMPA

Denna apparat består av lysdioder (LED) som lyser och har en lång livslängd. Om något är onormalt, vänligen kontakta kundtjänst.

VARNING!

Byt inte ut LED-lampan själv. Den måste bytas ut av tillverkaren eller dess serviceverkstad.



FELSÖKNING

Många problem kan lösas av dig själv utan särskild expertis. Om ett problem uppstår bör du undersöka alla alternativ och följa anvisningarna nedan innan du kontaktar kundtjänst.

VARNING!

- Före rengöring och underhåll ska du stänga av apparaten och dra ut nätkontakten ur eluttaget.
- Service på elektrisk utrustning får endast utföras av behörig elektriker.
- Ett skadat nätaggregat får endast bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller kvalificerade personer för att undvika fara.

Normala ljud

Det är oundvikligt att apparaten avger ljud från kompressorn och kylvätskan som cirkulerar i kylsystemet, se nedan vilka ljud som är normala:

NORMALT LJUD	FÖRKLARING AV ORSAKEN
Hummande ljud	Detta orsakas av motorn (kompressorn); ljudet kan höras när kompressorn är igång. Vid varmt väder eller om dörrarna öppnas ofta blir detta ljud mer påtagligt.
Gurglande ljud	Kylvätskeflöden i kylsystemet
Klickande ljud	Termostaten kopplar in och ur motorn.
Sprakande ljud	Ljud från kylsystemet på grund av den termiska expansionseffekten.
Det virvlande ljudet av vinden	Fläkten går inuti enheten

Självdagnostiserande problem

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER
Apparaten är inte igång	Enhetsen är inte ansluten. Enhetsen är inte påslagen. Kontrollera om installationens spänning. Kontrollera strömbrytaren eller om säkringen har gått.
Apparaten är inte tillräckligt kall	Temperaturen är för högt inställd. Nya flaskor har lagts till. Kontrollera om omgivningstemperaturen är högre än enhetens driftstemperatur. Dörren öppnas för ofta. Dörren är inte ordentligt stängd. Dörren tätar inte ordentligt. Otillräckligt ventilationsutrymme runt enheten.
Kompressorn startar och stannar ofta	Den omgivande temperaturen är hög. Ett stort antal flaskor har placerats i kylaren. Apparaten öppnas ofta. Dörren är inte ordentligt stängd. Enhetsen är inte korrekt inställd.
LED-lamporna fungerar inte	Enhetsen är inte ansluten till elnätet. Säkringen har gått. LED-lampan är ur funktion. Ljusströmbrytaren är avstängd.
Vibrationer	Kontrollera och se till att enheten är i nivå
Onormalt ljud	Enhetsen är inte i nivå. Kontrollera om fläkten är i gott skick eller om den vidrör flaskorna. Enhetsen rör vid ett objekt i dess närhet.
Dörren stängs inte ordentligt	Enhetsen är inte i nivå. Dörrtätningen är smutsig eller skadad. Hyllorna är inte korrekt placerade. Dörren är blockerad.
LED-displayen fungerar inte korrekt	Fel på kontrollpanelen. Strömförsörjningen är trasig. Enhetsen är inte ansluten till elnätet. Sonden fungerar inte.
Fukt ansamlas på apparatens utvändiga yta	Detta är normalt i fuktiga klimat när klimatet är för varmt och för fuktigt, och det kommer att förändras när luftfuktigheten sjunker. Kontrollera om dörren inte är ordentligt stängd.
Apparatens sidor blir varma	Detta är normalt eftersom kondensatorn är monterad på två sidor.

KUNDSERVICE

Vi rekommenderar att du använder originalreservdelar. Om du har problem med din enhet, kontrollera först avsnittet FELSÖKNING.

Om du inte hittar någon lösning där, kontakta din lokala återförsäljare eller vår kundtjänst.

TILLGÅNG TILL RESERVDELAR:

Estetiska och funktionella reservdelar i enlighet med FÖRORDNING (EU) 2019/2019 (bilaga II, punkt 3.) görs tillgängliga för professionella reparatörer och slutanvändare under en period på 7 år eller 10 år (förteckning i bilaga II, punkt 3.a.1 och 3.a.2) från det att den sista enheten av modellen släpps ut på marknaden.

Listorna över reservdelar och förfarandet för att beställa dem (professionell tillgång/ specialtillgång) finns tillgängliga på följande webbplats

www.fh-as.dk

F&H Group A/S

Gl. Skivevej 70 - DK-8800 Viborg, Danmark

För andra funktionella reservdelar som inte specificeras i EU-förordning 2019/2019 är de tillgängliga under en period på 10 år.

MINIMIGARANTI:

1 år för funktionsdelar.

EPREL:

Mer information om produkten finns på <http://eprel.ec.europa.eu/> eller genom att skanna QR-koden på energimärkningen som medföljer enheten.

PRODUKTBLAD

Produktdatablad enligt förordning EU nr 2019/2016

Brand	Nordic Sense
Modell nr.	34674
Nominell kapacitet för flaskor	33
Kategori för kylning av hushåll	Förvaring av vin
Energieffektivitetsklass	G
Årlig energiförbrukning (kWh/år)	140

Lagringsvolym (L)	89L
Klimatklass	N/ST
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (db(A)re 1pW)	38dB
Typ av enhet	Fristående
Produktens mått (BXDXH)(mm)	480x430x850

ANTECKNINGAR:

Den nominella energiförbrukningen är baserad på standardtestresultat. Den faktiska energiförbrukningen beror på omgivningstemperatur, inställd temperatur, dörröppning/stängning, antal fyllda flaskor etc.

Den nominella energiförbrukningen uppnås enligt standardtestet när apparaten inte tänder innerbelysningen.

ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFNING

Information till konsumenter om bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall



Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument indikerar att den, när den har tjänat ut, ska kasseras som elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). WEEE-märkta avfallsprodukter får inte slängas i hushållssoporna. Produkter av denna typ ska lämnas in på en miljöstation för återvinning av de material som den är tillverkad av. För korrekt hantering, insamling och återvinning; lämna in allt WEEE-märkt avfall på en

återvinningsanläggning i din kommun, avfallet kan lämnas in utan kostnad. Om alla konsumenter kasserar uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på rätt, kommer det att spara värdefulla resurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön från farliga material som avfallet kan innehålla.

Kontaktinformation:

F&H GROUP A/S
 Gl. Skivevej 70
 8800 Viborg
 Danmark
 Tel: +45 8928 1300
www.fh-as.dk





See full range of
Nordic Sense
products.

PRESS BUTTON



© F&H GROUP MARKETING // 2024 // 62527

Nordic Sense